



Peugeot Peper- en zoutmolens – Alles wat je wilt weten

De peper- en zoutmolens van Peugeot worden gezien als de beste ter wereld en genieten voorkeur van veel chefkoks. Met deze tips heb je jaren plezier van je molen.

Over het gebruik:

- Hoe werkt een Peugeot molen?
Draai de kop van de molen met de klok mee. Bij een elektrische molen: druk op de knop.
- Wat maakt de Peugeot molens speciaal?
Het maalwerk. Op basis van de specifieke eigenschappen van de diverse kruiden, heeft Peugeot een eigen maalwerk ontwikkeld voor iedere soort dat bovendien het beste uit de kruiden naar boven haalt. Zo heeft Peugeot speciale maalwerken voor o.a. peper, zout, Spaanse peper, nootmuskaat, kruiden en koffie.

Over het malen:

- Mag met een Peugeot pepermolen ook zout worden gemalen, of andersom?
Nee, dit mag niet. Het maalwerk is specifiek afgestemd op het malen van peper óf zout. Zo is het gebruik van zout in een pepermolen funest omdat het maalwerk dan volledig vastroest.
- Hoe stel ik de grofheid van de maling in?
*-Voor traditionele molens: door de instelknop op de bovenkant van de molen te verdraaien.
-Voor molens met het 'U-select' systeem: door de ring aan de voet te verdraaien.
-Voor elektrische molens: door de instelknop in de onderzijde van de molen te verdraaien.*
- Wat houdt het 'U-select'-systeem in?
Het 'U-select' (spreek uit: 'you select') systeem is Peugeot's unieke systeem waarmee de grofheid van de maling traploos en nauwkeurig wordt ingesteld door de ring aan de voet van de molen te verdraaien. Groot voordeel is dat de juiste instelling direct gevonden wordt en dat deze tijdens het malen niet verloopt.
- Het knopje is van mijn molen af. Hoe weet ik of dit een peper- of zoutmolen is?
Je ziet het verschil aan het maalwerk. Het maalwerk van een pepermolen steekt enigszins uit, dat van een zoutmolen is vlak:





Over de kruiden:

- Welke peperkorrel moet worden gebruikt in de pepermolen?
Gebruik een verse harde peperkorrel met een maximale doorsnede van 4 mm. Roze peperkorrels geven olie af waardoor het maalwerk dichtslibt en kunnen daarom niet alleen gebruikt worden.
- Welke soort zout moet gebruikt worden in de zoutmolen?
Gebruik droog, grof zeezout.
- Hoe vul ik de molen met peper- of zoutkorrels?
Draai de knop op de bovenkant van de molen los, neem de kop af en vul het reservoir.

Over de garantie:

- Welke garantie geldt op de handbediende molens van Peugeot?
Op de handbediende molens van Peugeot geldt vijf jaar fabrieksgarantie vanaf de datum van aankoop; voor elektrische molens geldt twee jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten vanaf de datum van aankoop. Op het functioneren van het maalwerk geldt levenslange garantie. De garantie geldt bij een normaal en correct gebruik van de molen en het maalwerk. Vallen, stoten e.d. vallen niet onder de garantie.

Over vragen in het gebruik:

- Er komt nauwelijks peper / zout uit de molen, wanneer ik draai...
-Er zitten onvoldoende peper- of zoutkorrels in het reservoir -> vul het reservoir.
-De verstelknop zit te strak of te los -> verdraai de knop.
-De peper- of zoutkorrels in het reservoir zijn opgehoopt -> schud de molen om ze los te maken.
-De peperkorrels zijn te groot -> vervang ze door korrels met een maximale doorsnede van 4 mm.
- Het maalwerk van mijn pepermolen vertoont roestvorming...
-Met deze pepermolen is zout gemaald (vaak te zien aan zoutkorrels of -resten in het reservoir of rond het maalwerk) -> dit valt buiten de garantie en is helaas niet te repareren.
-De molen is met vocht in aanraking geweest of heeft langere tijd in een vochtige ruimte gestaan -> dit is geen garantie en is helaas niet te repareren.
- De gemalen peper of zout is te grof of te fijn...
De grofheid is niet naar wens ingesteld -> verstel deze met de instelknop bovenop resp. de u-selectring naar de gewenste grofheid.



Over vragen bij het gebruik van elektrische molens:

- Het lampje doet het niet meer....
Dit komt zelden door een kapot lampje: check eerst het volgende:
-De contactpuntjes zijn niet schoon -> reinig ze voorzichtig met een droge doek.
-Het lampje is onvoldoende aangedrukt -> druk het lampje aan (n.v.t. bij de Elis Sense, dit lampje kan niet vervangen worden).
-Het lampje ontbreekt -> druk een lampje in (n.v.t. bij de Elis Sense, dit lampje kan niet vervangen worden).
- De motor draait, maar de molen maalt niet...
-Er zitten onvoldoende peper- of zoutkorrels in het reservoir -> vul deze en maal even op de grofste stand.
-De batterijen zijn bijna leeg waardoor de motor te weinig kracht heeft -> vervang de batterijen.
- De motor doet het niet...
Vervang de batterijen, druk vervolgens de knop in en maal even op de grofste stand. Er dient altijd één zelfde merk batterijen in te zitten. Let op: zorg dat de molen goed dichtgedraaid is, daarbij staat het slotje recht tegenover het pijltje.

